

【HD-VC720PB 補足説明】

本製品には以下の「**3つのモード**」があり、それぞれ働きが異なります。画面上の**アイコン**にご注意をいただき、現在どのモードになっているかを把握をしながら操作を行ってください。

● 録画モード(ビデオモード)

前方の映像が録画されている状態(録画中)のモードです。適合するSDカードが挿入されている状態で、電源が投入されると自動的に録画が開始し、このモードになります。画面の左上に**赤い丸のアイコン**が表示され、右上には現在の録画時間が表示され、映像が録画されている事を示します。他には録音設定等のアイコンと現在の日付と時刻が表示されます。このモードで**”メニューボタン”**を押すとすべての項目が設定できる**システムセットアップメニュー**へ移ります。



↓↓↓ **”録画ボタン”**を押すと録画が停止し**「待機モード」**になります。

● 待機モード(プレビューモード)

録画が停止している状態(待機中)のモードです。画面左上に**自動車の形のアイコン**が表示されます。右上にはSDカードに記録可能な残り時間を表示します。この状態で**”録画ボタン”**を押すと録画を再開し**「録画モード」**に移ります。他には録音設定等のアイコンと現在の日付と時刻が表示されます。このモードで**”メニューボタン”**を押すとすべての項目が設定できる**システムセットアップメニュー**へ移ります。



↓↓↓ **”再生ボタン”**を押すと**「再生モード」**になります。

● 再生モード

待機モードで**”再生ボタン”**を押すとこのモードになります。このモードでは録画された録画ファイルの再生や管理が出来ます。画面右上に**録画ファイル数と番号**が表示され、下には**動作を示すアイコン**と**ファイル保護の状態を示すアイコン**が表示されます。このモードで**”メニューボタン”**を押すと録画されたファイルを消去したり保護の設定ができる**ファイル管理メニュー**が表示されます。このモードで**”再生ボタン”**を押すと**「待機モード」**に戻ります。



【再生モードでの録画ファイルの再生方法】

SDカード内に本機で録画した録画ファイルが存在する場合、画面右上に**録画ファイル数と番号**が表示されます。**”選択ボタン”**を押して再生したい**ファイル番号**を選び、**”録画ボタン”**を押すと再生が開始されます。もう一度**”録画ボタン”**を押すと一時停止になり、**”録画ボタン”**を長く押すと再生停止の状態となります。また、再生中に**”選択ボタン”**を押すと早送りや高速バックの機能となります。画面下に表示される**アイコン**で状態をご確認ください。

再生モードのアイコン

- ⏏ 一時停止
- ▶ 再生
- ⏏ 停止
- ⏏ 早送り
- ⏏ 高速バック
- 🔒 非保護ファイル
- 🔒 保護ファイル

【システムセットアップメニューの機能説明】

「録画モード」と「待機モード」で「メニューボタン」を押すことによって本製品のすべての項目が設定できる **システムセットアップメニュー** の画面が表示されます。各設定は基本的に「選択ボタン」で項目や設定値を選択し、「録画ボタン」で決定します。画面の指示に従って操作してください。もう一度「メニューボタン」を押すと元のモードに戻ります。

- ・フォーマット……SDカードを初期化をします。保護されたファイルを含め、すべてのファイルが消去されます。
本機でご使用するSDカードは、安定動作のため本製品用の物をご用意いただく事をお勧めしております。
(デジタルカメラなど他の機器との共用はできるだけ避けてください。)
また本機能を使って、はじめにSDカードを初期化を行うことをお勧めしております。
- ・日付/時刻……機器の日付時刻の設定をします。
- ・繰り返し撮影……1つの録画ファイルの時間：1分、2分、3分、5分、オフ（初期値：2分）
本機はSDカードに映像を録画ファイルとして記録する際、本機能で設定した時間ごとに区切りファイルを作成します。例えば5分に設定すると、5分の録画ファイルがつつぎと作成されていきます。
(また本設定項目の「オフ」の設定値はサポート外とさせていただきます。)
- ・重複……録画ファイルの重ね合わせ：0秒、1秒、2秒（初期値：0秒）
本機は「繰り返し撮影」の項目で設定された時間ごとに録画ファイルが作成されていきますが、その録画ファイルと録画ファイルの継ぎ目の部分を2秒まで重ね合わせる事ができます。(オーバーラップ機能)
本設定項目ではその状態を設定できます。例えば2秒に設定すると、ひとつの録画ファイルの終わりが「時刻 12時00分30秒」とすると、次の録画ファイルの初めは「時刻 12時00分28秒」からとなります。
(つまり2秒間の部分は前後どちらの録画ファイルにも残ります。)
- ・録音……音声の記録の オフ/オン（初期値：オン）
録画ファイルに音声を記録するかしないかの設定ができます。
オフにすると映像のみの録画ファイルが作成されます。
(車内の会話などを記録したくない場合にはオフにしてください。)
- ・画像の保護……ファイルの保護の設定 オフ/オン（初期値：オフ）
本設定をオンにした場合、新しく記録(録画)されたファイルはすべて保護されたファイル(保護ファイル)となります。
また、ファイル保護の状態は **ファイル管理メニュー** で後から変更することもできます。
保護ファイルは上書きによる削除がされなくなりますが、SDカードがいっぱいになった場合、SDカードの状態や本機の設定によっては新しく映像の録画がされなくなりますのでご注意ください。
- ・言語……メニューの表示言語の設定を行います。（初期値：日本語）
- ・ビデオ出力……サポート外の機能となります。
- ・バージョン情報……ファームウェアバージョンの表示します。

【ファイル管理メニューの機能説明】

「再生モード」で「メニューボタン」を押すことによって録画されたファイルを消去したり保護の設定ができる **ファイル管理メニュー** の画面が表示されます。各設定は基本的に「選択ボタン」で項目や設定値を選択し、「録画ボタン」で決定します。画面の指示に従って操作してください。もう一度「メニューボタン」を押すと「再生モード」に戻ります。

- ・削除この動画……選択中の録画ファイルを消去します。
- ・削除全て……すべての録画ファイルを消去します。
- ・画像の保護……選択された録画ファイルの保護の設定をします。
保護ファイルは上書きによる削除がされなくなりますが、SDカードがいっぱいになった場合、SDカードの状態や本機の設定によっては新しく映像の録画がされなくなりますのでご注意ください。
- ・フォーマット……SDカードを初期化をします。保護されたファイルを含め、すべてのファイルが消去されます。