

PCリモコン RW-PC37SV 日本語説明(補足)

※この説明書は主に製品付属の英語マニュアルの文書を日本語化したものです。製品付属のマニュアルとあわせてご覧ください。

この製品は多機能なコンピューター用のリモコンです。

音楽を聴いたり、動画を見たり、ウェブサイトを見たりといった事がより便利になります。

・ホットキーについて

A,B,C,D キーには各3つの機能が設定できます。

(この製品のA,B,C,D のキーにはそれぞれショートカットで使われるキーの組み合わせが登録されています。ホットキー機能を使用するには下記の手順などでパソコン側(Windows)に設定する必要があります。各キーの2つ目以降のホットキーを利用する場合はキーを連続で押してください。ただし、その際1つ目のホットキー機能も反応してしまう事があります。)

例えば、“ホットキーA”に音楽再生ソフトを設定するには、デスクトップ上などの音楽再生ソフトのショートカットを右クリック → プロパティを選び → ショートカットキー(K)の欄でキーボードでAと入力する → すると“Ctrl+Alt+A”が表示される → OKを押して決定します。

(以上でホットキーの設定は完了します。リモコンを使って希望のショートカットが利用できるか確認してください。)

・Numlockキーについて

4つの機能が移行します：1.カーソル / 2.文字 / 3.大文字 / 4.タイプライティング

(Numlockキーを押すごとにリモコン中央より下文字入力部分の機能が上記4つのモードで入れ替わります。)

テキスト入力は携帯電話のものと同様です。(日本語かな入力には対応していません。)

例えば、「3G」と入力するには、まず“numlock”キーを押して文字入力モードにする → “3”キーをすばやく4回連続で押し、次に“4”キーを1回押す。

・主なパラメーター

受信インターフェース: USB

ドライバソフト不要

ワイヤレスマウス機能

英文字・数字・記号の入力

サポートソフト: WMP、RealPlayer、KMPlayer、TTPlay、WinDVD、PowerDVD

製品サイズ: 2.8cm x 18.5cm x 5.1cm

リモコン電池: 単4型 2本

操作距離: 最大18m

対応OS: Windows 2000もしくはその上位システム、CE、XP、MCE、VISTA、(Windows 7 当社動作確認済み)

・整備と修理について

電池は正しい極性で入れてください。

古い電池と新しい電池、違う種類の電池などを混ぜて使用しないでください。

長い時間使わない場合は電池を取り外してください。

入力の反応が悪くなった場合は電池を新しいものと取り替えてください。