

# フットペダル・スイッチケーブル 設定ソフトウェアについて

## ・設定ソフトウェアのインストール

- パソコンにダウンロードして解凍した内容を”エクスプローラー”などで表示し、”FootSwch V6.9.1R.msi” をダブルクリックします。（\* 別途ファイル解凍ソフトウェアが必要となる場合があります。）
- インストールウィザードが表示されますので、”次へ” のボタンを押してインストールを進めていきます。
- 途中「変更を加えることを許可しますか？」と画面上に表示が出た場合は、”はい” をクリックして進めます。
- インストール完了後にデスクトップ上に ”FootSwitch” のアイコンができます。

※パソコン環境によってはあらかじめ ”Microsoft .NET Framework” のインストール もしくは 最新版へのアップデートが必要となる場合があります。（\* 必要に応じて各種検索サイトより「Microsoft .NET Framework」と検索するなどしてご用意ください。）

※設定ソフトウェアの削除する場合は”コントロールパネル”内の”プログラムのアンインストールまたは変更”より ”FootSwitch” を選択してアンインストールを選んで行ってください。

## ・設定ソフトウェアの説明

- 先にフットペダル・スイッチケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
- デスクトップ上の ”FootSwitch” のアイコンをダブルクリックして設定ソフトウェアを起動します。



”機能” 枠内の入力種別アイコン右横の下矢印をクリックすると、下図のように設定項目の表示が拡張されます。

- ⑥ キーボード機能の割り当て
- ⑦ マウス機能の割り当て
- ⑧ 文字列の割り当て
- ⑨ マルチメディアキーの割り当て
- ⑩ ゲームコントローラーの割り当て

- ①、正常にフットペダル(ケーブル)が認識されると接続した装置のイラストが表示されます。
- ②、割り当てる操作が表示されます。マウスでクリックしてキーボード機能の割り当てを直接入力することもできます。
- ③、割り当て機能の選択を一度クリアします。
- ④、割り当て設定を決定し、保存します。
- ⑤、割り当て設定を初期化にします。



- ”②” の欄内へキーボードで入力を行うか、”機能” 枠内のチェックボックスを選択し、割り当てる内容を確認した後、④”保存”を押して、画面中央に現れる「OK」をクリックすれば設定は完了です。

※複数のフットペダル(ケーブル)の設定をする場合は一本ずつパソコンに接続して設定を行ってください。

## ・その他

- 設定内容は装置内に記憶され、入力時に設定ソフトウェアの起動やインストールされている必要はありません。
- 設定後の装置は、他のOSを搭載するシステムでも一部入力が可能な場合があります。（\* 当社サポート対象外）